

Electrolux Plan de cuisson GK69TSI O

Cet appareil dispose d'une connexion secteur avec une tension de 400 volts. Dans le cas des lave-linge et lave-vaisselle, l'appareil peut également être branché à 230 volts par un électricien qualifié. Les fours, plaques de cuisson et cuisinières doivent être connectés à 400 volts. Veuillez vérifier les données techniques. Ces appareils sont fournis sans prise ni câble et doivent être installés par un spécialiste: sélectionnez notre option d'installation dans le panier et nous installerons l'appareil de manière professionnelle chez vous. N'hésitez pas à contacter notre service client si vous avez des questions – nous nous ferons un plaisir de vous conseiller.

Données techniques

Zone de cuisson arrière gauche: Diamètre 12.0/24.0 cm, Puissance 3.2 kW

Zone de cuisson arrière droite: Diamètre 12.0/24.0 cm, Puissance 3.2 kW

Zone de cuisson avant gauche: Diamètre 12.0/24.0 cm, Puissance 3.2 kW

Zone de cuisson avant droite: Diamètre 12.0/24.0 cm, Puissance 3.2 kW

Fonctionnement	curseur
Profondeur hors tout	490 mm
Largeur de l'appareil	700 mm
Profondeur de l'appareil	510 mm
Poids (net)	12.00 kg
Foyers	4
Couleur du produit	noir
Hauteur de l'appareil	64 mm
Tension	400 V
Largeur d'installation (min)	680 mm